

Teclas de acceso rápido de Symmetry

Teclas de función ((Ten en cuenta que en muchos portátiles, las teclas de función [F1] a [F10] o [F12] tienen otros usos designados, como subir o bajar el volumen. Para utilizar estas teclas de función para su propósito “original”, hay una tecla [Fn] que debe pulsarse antes de utilizar la tecla de función deseada. Esta tecla [Fn] se encuentra a la derecha de la barra espaciadora).			
	[F1]	Contenidos de Ayuda	
	[F2]	Editar línea por centros	
	[F4]	Edición manual	
	[F5]	Autoplate	
	[F6]	Edición rápida de texto	
[Mayús] + Teclas de función			
	[Mayúsculas + F9]	[[:es:symmetry:option_engrave_output	Salida de grabado]]
[Alt] + Carácter			
	[Alt + A]	About	
	[Alt + B]	Borders	
	[Alt + D]	Relleno de objeto y dimensión de herramienta	
	[Alt + M]	Multiplate	
	[Alt + S]	Serializar	
	[Alt + C]	Columnize	

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=es:symmetry:function_keys&rev=1689024123

Last update: 2023/07/10 23:22

