

Touches rapides en Symmetry

Touches de fonction ¹⁾	
[F1]	Aide contenu
[F2]	Modifier par les centres des lignes
[F4]	Modifier lignes manuellement
[F5]	Autocadrage
[F6]	Edition rapide textes
[Shift] + Touche de fonction	
[Shift + F9]	Exécuter gravure
[Alt] + Caractère	
[Alt + A]	Concernant
[Alt + B]	Cadres
[Alt + D]	remplir objet et dim. outil
[Alt + M]	Multiple
[Alt + N]	Nouveau travail
[Alt + S]	Numérotation automatique
[Alt + C]	Colonnes

**

1)

Tenez en compte qu'avec la plupart des ordinateurs portables, les touches de fonction [F1] jusque [F10] ou [F12] ont des applications bien spécifiques – le réglage du volume par exemple. Pour se servir de ces touches de la manière "classique", il faut se servir d'une touche [Fn] , qui se trouve en général à côté de la barre d'espacement et qu'il faut tenir enfoncée en appuyant sur la touche de fonction désirée.

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:function_keys

Last update: 2022/10/23 10:34

