

# Touches rapides en Symmetry

| Touches de fonction <sup>1)</sup> |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| [F1]                              | Help Inhoud                     |
| [F2]                              | Editeer Regels via Centers      |
| [F4]                              | Editeer regels Manueel          |
| [F5]                              | Autolayout                      |
| [F6]                              | Snel tekst editeren             |
| [Shift] + Touche de fonction      |                                 |
| [Shift + F9]                      | Graveren uitvoer                |
| [Alt] + Caractère                 |                                 |
| [Alt + A]                         | Over                            |
| [Alt + B]                         | Kaders                          |
| [Alt + D]                         | Object vulling en Freesafmeting |
| [Alt + M]                         | Veelvoud                        |
| [Alt + S]                         | Serienummer                     |
| [Alt + C]                         | Kolommen                        |

\*\*

<sup>1)</sup>

Tenez en compte qu'avec la plupart des ordinateurs portables, les touches de fonction [F1] jusque [F10] ou [F12] ont des applications bien spécifiques – le réglage du volume par exemple. Pour se servir de ces touches de la manière "classique", il faut se servir d'une touche [Fn] , qui se trouve en général à côté de la barre d'espacement et qu'il faut tenir enfoncée en appuyant sur la touche de fonction désirée.

From:  
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:  
[https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:function\\_keys&rev=1666513792](https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:function_keys&rev=1666513792)

Last update: 2022/10/23 10:29

