



L'Écran Principal

Voici l'écran principal quand vous lancez Symmetry:



Regardons en détail les différentes sections de cet écran. On commencera par la partie supérieure de l'écran, pour passer à la partie de gauche, puis le fond de l'écran. On terminera par la partie centrale.



Partie supérieure

La **partie supérieure** de votre écran principal contient (de haut en bas):

- la **Barre de titre**, avec dans le coin de gauche l'icône Symmetry et le titre, suivi de l'**état d'enregistrement** et le **nom de fichier** du travail de gravure actif. Quand vous avez lancé un nouveau travail qui n'a pas encore été sauvegardé, le nom qui est affiché sera "Untitled.job" ou tout simplement ".job".

Dans le coin de droite de la barre de titre, vous verrez les **icônes Windows** traditionnelles



, qui vous offrent la possibilité de **minimiser** l'écran Symmetry, de le **maximiser** ou d'**adapter la taille de la fenêtre**, et pour **clôturer** l'écran actif et en même temps le logiciel Symmetry.

- la **Barre de menus**, qui contient neuf options de menu différentes – que nous allons regarder de près – et sur le bord de gauche, des informations sur le travail actif (même si celui-ci est


encore vide en ce moment).

- la **troisième partie** contient la **barre des icônes** avec une série limitée d'icônes, en trois groupes.

- dans le *premier groupe*  il s'agit de raccourcis vers des options de menu qui sont également accessible via la système de menus. De gauche à droite il s'agit de:

-  - "Nouveau travail",
-  - "Ouvrir travail",
-  - "Sauver",
-  - "Exécuter gravure",
-  - "Copier ligne actuelle", et
-  - "Coller sur ligne actuelle"

- La signification (le "nom" of l' "infobulle", si on veut) de chacune de ces icône apparaîtra également quand vous positionnez la flèche-curseur sur chacune d'elles. Dans ce manuel, vous pouvez obtenir plus d'informations sur chaque fonction en cliquant sur l'un des noms ci-dessus.

- un *deuxième groupe* de petites icônes 
 - commence par une flèche similaire au curseur de votre souris et permet à l'utilisateur de sélectionner le texte intégral d'une ligne de texte dans le travail de gravure;
 - les trois petites loupes vous permettent de retourner vers votre "Zoom précédent" , d'Aggrandir , ou de Dézoomer 
- un *troisième groupe* consiste de l'icône-réglet  ("Distance entre deux points") et l'icône "Vers le haut" .

Partie de gauche: la barre à raccourcis

La partie gauche de votre écran contient sept icônes plus larges.  Là aussi, il s'agit de raccourcis  qui sont également accessibles à travers le système des menus. Les noms des différents icônes/raccourcis sont montrés quand vous passez au-dessus avec votre curseur de souris. Vous verrez aussi que la série d'icônes est différente si une plaque entière est sélectionné des icônes lorsqu'une ligne de texte individuelle est sélectionnée.

Les raccourcis pour une **plaque entière** sont:


-  "Cadres"
-  "Autocadrag"

-  "Plaques multiples"
-  "Insérer fichier rastre"
-  "Agrandir la plaque"
-  "Pivoter la plaque"
-  "Dessiner une nouvelle ligne"
-  "Numérotation automatique"

Pour une **ligne de texte individuelle**, les raccourcis sont:

-  "Arc automatique"
-  "Arc fixe"
-  "Remplir contours avec chemins de fraisage"
-  "Agrandir la ligne"
-  "Pivoter ligne"
-  "Effacer ligne"

Partie inférieure: paramètres de travail et de ligne



La partie inférieure de l'écran principal contient des données sur le travail et ligne active. Les paramètres pertinents ont un arrière-plan blanc. Vous pouvez cliquer dessus et introduire une valeur acceptable quand vous voulez, ou, pour le choix de police, vous pouvez cliquer sur la flèche afin d'ouvrir la liste déroulante.

L'image ci-dessus vous montre également quelques paramètres qui sont en gris, ce qui signifie qu'en ce moment, ils ne sont pas accessibles.

■ Dimensions plaque

- Largeur 

- Hauteur

■ Ancres position texte

Les soi-disants “Ancres” pour la position d’une ligne de texte sont des points de référence, 9 en total, qui déterminent la position exacte de chaque ligne de texte. On peut distinguer trois types d’ancres: l’ancre central, les quatre ancres des coins, et les quatre ancres latéraux.

A titre de clarté, supposons que nous avons un texte de 60 mm de large, 20 mm de haut, avec le centre à 50 mm (position horizontale à partir du bord gauche) et 25 mm (position verticale, à partir du bord supérieur). Pour cette ligne, les valeurs pour les ancres seront les suivantes:



- l' **Ancre central**: $x = 50.00$ mm, $y = 25$ mm
- les quatre **Ancres des coins**:
 - supérieur gauche: $x = 20.00$ mm, $y = 14$ mm
 - supérieur droite: $x = 80.00$ mm, $y = 14$ mm
 - inférieur gauche: $x = 20.00$ mm, $y = 36$ mm
 - inférieur droite: $x = 80.00$ mm, $y = 36$ mm
- et les quatre **Ancres latéraux**.
 - supérieur: $x = 50.00$ mm, $y = 14$ mm
 - inférieur: $x = 50.00$ mm, $y = 36$ mm
 - gauche: $x = 20.00$ mm, $y = 25$ mm
 - droite: $x = 80.00$ mm, $y = 25$ mm

Notes

Il n'est pas possible de changer la valeur en x ou y d'un seul ancre: si la position de l'un de ces ancres est modifiée, que ce soit la valeur en x ou en y, toutes les autres valeurs seront recalculées.

- Pour tous les ancres **supérieurs**, la **valeur en y** sera toujours la même (14 mm). Le même vaut pour les **ancres inférieurs** ($y = 36$ mm), et pour les **ancres central, gauche et droite (latéraux)** ($y = 25$ mm).
- De la même manière, la **valeur en x** sera identique pour les **ancres de gauche supérieur et inférieur** ($x = 20$ mm), pour les **ancres de droite supérieur et inférieur** ($x = 80$ mm), et pour les **ancres central, supérieur et inférieur** ($x = 50$ mm).

■ Police, hauteur et justification




- **Police** (menu déroulant)




- **Justification**: trois icônes , qui représentent **Justification à gauche** AFB., **Centrée** AFB. et **à droite** AFB. En cliquant sur l'une d'elles, les deux autres seront grisées.
- **Hauteur de police**
- **Couleur de police**

■ Marges, italiques et compression



-  - **Compression des caractères** : Vous permet de rétrécir ou élargir une ligne de texte. Pour des infos plus détaillées, voir la page sur [le mode de compression](#).
-  - **Longueur du texte** : Quand vous modifiez la longueur du texte à la main, les compressions des caractères et des espacements seront modifiées pour atteindre la longueur désirée.

Notez cependant, que du moment où vous avez manuellement changé la longueur d'un texte, la seule façon de faire une autre modification est manuellement. Changer la compression des caractères changera la compression des espacements et vice versa, mais la longueur de ligne restera inchangée.

-  - **Compression des espacements entre caractères**: Fonctionne de la même manière que la compression des caractères, mais uniquement pour les espaces entre les caractères.
-  - **Marge gauche pour cette ligne**: Détermine la marge de gauche pour la ligne de texte active.
-  - **Cursivité de cette ligne**: Vous permet de changer la cursivité ou l'italicité les caractères suivant un angle spécifique. Une valeur positive fera que les caractères seront inclinés vers l'avant – c'est-à-dire un text cursif comme nous le connaissons –, un angle négatif fera incliner le texte vers l'arrière.
-  - **Marge droite pour cette ligne**: Détermine la marge de droite pour la ligne de texte active.

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:main_screen&rev=1666253108

Last update: 2022/10/20 10:05

