

Option de menu "Paramétrer Texte en Arc"

Quand vous paramétrez un texte en arc, la fenêtre **Arc fixe** propose déjà certaines valeurs (voir l'image sur la gauche). Notre plaque d'origine fait **200 x 200 mm**, la hauteur de caractère est **36 mm**. Regardons ce que ces valeurs donnent comme résultat dans la fenêtre **Arc fixe**:



- **Centre X: 100 mm:** dans l'axe horizontal, la position du centre de l'arc se trouve en plein milieu entre les bords de gauche et de droite;
- **Centre Y: 200 mm:** dans l'axe vertical, la position du centre de l'arc se trouve sur le bord inférieur de la plaque

Le centre du texte en arc se trouvera au point centra du bord inférieur de la plaque.

- **Angle de départ: -90°**, c'est à dire: a partir de l'axe vertical, un angle de 90° vers la gauche
- **Angle final: 90°**, c'est à dire: à partir de l'axe vertical, un angle de 90° vers la droite

L'arc aura un angle total de 180° commençant sur le point extrême à la gauche de l'arc et continuant jusqu'au point extrême de droite.

L'arc ne sera pas nécessairement occupé dans l'entièreté de sa longueur; cela dépend de la longueur du texte introduit. Comme pour une ligne de texte classique, tant que le texte n'atteint pas la longueur intégrale disponible, la largeur de ce texte restera 100%. Du moment où le texte devient assez long, ce pourcentage diminuera et le texte va être condensé.

Last
update: 2022/10/11 16:43 fr:symmetry:option_fixed_arc https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:option_fixed_arc&rev=1665499424

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:option_fixed_arc&rev=1665499424

Last update: **2022/10/11 16:43**

