

Option de menu "Curseur en forme de croix"

L'option de menu **Curseur en forme de croix** est une case à cocher:

- **Activer** cette option fera en sorte que le curseur de la souris se transforme en croix de repère, ce qui permet à l'opérateur de bouger ou placer le curseur de manière précise vis-à-vis des autres objets dans la mise en page.
- **Désactiver** transformera le curseur dans sa forme de flèche style Windows classique.

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:option_pointer_ruler_guides

Last update: **2022/09/28 14:55**

