

Option de menu "Numérotation automatique" (Alt + S)

Détails

Numérotation automatique

Variables numérotation

Premier numéro:

Augmentation:

Répétitions:

Visualisation des numéros de série

Ajouter préfixe / suffixe

Préfixe :

Suffixe :

Format numéro de série

Numéro de série:

Longueur format:

Voulez-vous numéroté des lignes ou des plaques?

☒ Numéroter plaques

☐ Numéroter lignes

Premier à numéroté:

Dernier à numéroté:

Numéro sur ligne:

Texte existant:

■ Premier numéro - Augmentation - Répétitions

- **Premier numéro:** Le numéro de départ de votre numérotation.
Supposons que le premier numéro que vous voulez introduire est "201".
- **Augmentation:** L'intervalle entre deux nombres. Il s'agit toujours d'un nombre entier (2 ou 7 ou 325, et non 3,1 ou 7,45).
Dans notre exemple, introduisons une augmentation de 3.
- **Répétitions:** Si vous souhaitez plusieurs exemplaires, vous indiquez ici la quantité supérieure à

1 que vous désirez. Pour une répétition de "1", vous obtiendrez donc deux fois le même nombre; répétition "2" vous donnera 3 exemplaires et ainsi de suite.

■ Ajouter préfixe / suffixe

■ Format / Longueur format

■ Numéroté des lignes ou des plaques ?

■ Texte existant

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:option_serialize&rev=1667482746

Last update: 2022/11/03 14:39

