

Option de menu "Numérotation automatique" (Alt + S)

Détails

Numérotation automatique

Variables numérotation

Premier numéro:

Augmentation:

Répétitions:

Visualisation des numéros de série

Ajouter préfixe / suffixe

Préfixe :

Suffixe :

Format numéro de série

Numéro de série:

Longueur format:

Voulez-vous numéroté des lignes ou des plaques?

☒ Numéroter plaques

☐ Numéroter lignes

Premier à numéroté:

Dernier à numéroté:

Numéro sur ligne:

Texte existant:

■ Premier numéro - Augmentation - Répétitions

- **Premier numéro:** Le numéro de départ de votre numérotation.
Supposons que le premier numéro que vous voulez introduire est "201".
- **Augmentation:** L'intervalle entre deux nombres. Il s'agit toujours d'un nombre entier (2 ou 7 ou 325, et non 3,1 ou 7,45).
Dans notre exemple, introduisons une augmentation de 3.
- **Répétitions:** Si vous souhaitez plusieurs exemplaires, vous indiquez ici la quantité supérieure à

1 que vous désirez. Pour une répétition de "1", vous obtiendrez donc deux fois le même nombre; répétition "2" vous donnera 3 exemplaires et ainsi de suite.

Quelques exemples sous forme d'un tableau

Premier Numéro	Augmentation	Répétitions	Résultat
1	3	0	1 - 4 - 7 - 10 - 13 ...
2	3	0	2 - 5 - 8 - 11 - 14 ...
2	3	1	2 - 2 - 5 - 5 - 8 - 8 - 11 - 11 ...
2	3	3	2 - 2 - 2 - 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 8 - 8 - 8 - 8 - 11 - 11 - 11 - 11 ...

■ Ajouter préfixe / suffixe

Un *préfixe* est un texte fixe qui est placé *devant* la numérotation de série.

Un *suffixe* est un texte fixe qui est placé *derrière* la numérotation de série.

Imaginons que vous devez graver des plaquettes de portes dans le bloc C d'un appartement, et qu'il faut donc ajouter donc un *préfixe* "C." devant chaque numéro: **C.201**, **C.202**, **C.203**, **C.204** etc. Dans un tel cas vous introduisez le texte **C.** comme préfixe.

■ Format / Longueur format

Imaginons que vous devez graver des nombres allant de

■ Numéroté des lignes ou des plaques ?

• Numéroté plaques:

Dans notre exemple, nous avons créé une série de 20 plaques multiples. Quand on ouvre la fenêtre **Numérotation automatique**, l'option **"Numéroté plaques"** sera encochée en standard.

- La case **Premier à numéroté** contiendra le chiffre "1": la numérotation débutera dans la première des plaques multiples. Si vous voulez commencer à partir d'une autre plaquette, vous pouvez introduire un autre nombre.
- La case **Dernier à numéroté** contiendra le nombre "20": la numérotation ira jusque la dernière des vingt plaquettes. Si vous voulez arrêter plus tôt, introduisez un nombre plus bas.

Par exemple: si vous devez graver vingt plaquettes, dont les dix premières vont de 15 à 24 et les dix dernières de 37 à 46, vous pouvez ce faire en deux numérotations séparées.

- La case **"Numéro sur ligne"** affichera le numéro de ligne sur laquelle le curseur se trouve au moment où vous activez la fonction.

• Numéroté lignes:

Même principe: si votre plaque contient 5 lignes de texte,

- le

■ Texte existant

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:option_serialize&rev=1667487922

Last update: **2022/11/03 16:05**

