

Démarrage Rapide

Démarrage rapide

AUTOCADRAGE **MODELE**

Dimensions plaque
Largeur: mm
Hauteur: mm

Nombre de lignes

Lignes nouvelles ou existantes?
Créer un nouveau cadrage avec ces données, ou ajouter les aux lignes existantes?
☒ Créer cadrage
☐ Ajouter au cadrage existant

Appliquer ces données?

☒ Montrer ce dialogue à nouveau au début d'un nouveau travail?
Autocadrage peut être démarré par F5 ou par le menu Plaque

Détails ligne
Texte pourcentage: %
Marges pourcent: %
Marge en haut: mm
Marge en bas: mm
Marge à gauche: mm
Marge à droite: mm

Ligne	Rapports	Ht ligne	Bloquer
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐

ge rapide" s'ouvrira en standard quand vous lancez Symmetry, ou quand vous sélectionnez l'option de menu "**Nouveau travail**". Cet écran vous permet de paramétrer votre travail, p.ex. configurer les dimensions de plaques et le nombre standard de lignes de texte sur la plaque. Vous pouvez également sélectionner l'onglet "Modèle" pour pouvoir sélectionner parmi différents modèles prédéfinis.

La fenêtre de démarrage contient deux onglets: **Autocadrage (1)** et **Modèle (2)** (voir l'image ci-dessous).

- l'onglet **Autocadrage** sera montré en premier.
- l'onglet **Modèle** est accessible uniquement à travers l'option **Démarrage rapide** en cliquant sur le titre de cet onglet.

Si au fil du temps, vous gagnerez plus de confiance en créant des nouveaux travaux et mises en page sans vous servir de l'une de ces option, et vous préférez de démarrer les nouveaux travaux d'une page vide, vous pouvez désactiver le **Démarrage rapide** en décochant la case en bas de l'écran.

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:quick_start_wizard

Last update: **2022/09/02 09:11**

