

Démarrage Rapide

Démarrage rapide

AUTOCADRAGE | **MODELE**

Dimensions plaque
 Largeur: mm
 Hauteur: mm

Nombre de lignes

Lignes nouvelles ou existantes?
 Créer un nouveau cadrage avec ces données, ou ajouter les aux lignes existantes?
☒ Créer cadrage
☐ Ajouter au cadrage existant

Appliquer ces données?

☒ Montrer ce dialogue à nouveau au début d'un nouveau travail?
 Autocadrage peut être démarré par F5 ou par le menu Plaque

Détails ligne
 Texte pourcentage: %
 Marges pourcent: %
 Marge en haut: mm
 Marge en bas: mm
 Marge à gauche: mm
 Marge à droite: mm

Ligne	Rapports	Ht ligne	Bloquer
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐

d" window will open as a standard feature when Symmetry is started, or when you choose the "**New Job**" menu option. It allows you to set up the basics of your job, e.g. configure the plate dimensions and the default number of lines on the plate, or alternatively to go through the 'Template' tab to reveal various predefined templates to use.

The Quick Start window contains two tabs: **Autoplate (1)** and **Template (2)** (see image below).

- The **Autoplate** tab will be the first one to appear.
- The **Template** tab is only accessible through the **Quick Start Wizard** window, by clicking on the tab title.

When over time, you feel confident enough to create new jobs and layouts without using any of these two features and you prefer to start new jobs from a blank sheet, you can turn the **Quick Start Wizard** off by unchecking the checkbox at the bottom of the **Quick Start Wizard** screen.

Démarrage rapide

AUTOCADRAGE

MODELE

Dimensions plaque 1

Largeur: 180.00 mm

Hauteur: 100.00 mm

Nombre de lignes: 3

Lignes nouvelles ou existantes?

Créer un nouveau cadrage avec ces données, ou ajouter les aux lignes existantes?

☐ Créer cadrage

☐ Ajouter au cadrage existant

Appliquer ces données?

Oui

Non

Détails ligne 2

Texte pourcentage: 44.00 %

Marges pourcent: 10.00 %

Marge en haut: 0.00 mm

Marge en bas: 0.00 mm

Marge à gauche: 6.10 mm

Marge à droite: 6.10 mm

Ligne	Rapports	Ht ligne	Bloquer
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐

☒ Montrer ce dialogue à nouveau au début d'un nouveau travail?

Autocadrage peut être démarré par F5 ou par le menu Plaque

From: <https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link: https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:quick_start_wizard&rev=1662044315

Last update: 2022/09/01 16:58

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/>

Printed on 2026/10/10 03:46