

Démarrage Rapide

Démarrage rapide

AUTOCADRAGE | **MODELE**

Dimensions plaque
 Largeur: mm
 Hauteur: mm

Nombre de lignes

Lignes nouvelles ou existantes?
 Créer un nouveau cadrage avec ces données, ou ajouter les aux lignes existantes?
☒ Créer cadrage
☐ Ajouter au cadrage existant

Détails ligne
 Texte pourcentage: %
 Marges pourcent: %
 Marge en haut: mm
 Marge en bas: mm
 Marge à gauche: mm
 Marge à droite: mm

Ligne	Rapports	Ht ligne	Bloquer
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐

Appliquer ces données?

☒ Montrer ce dialogue à nouveau au début d'un nouveau travail?
 Autocadrage peut être démarré par F5 ou par le menu Plaque

ge rapide" s'ouvrira en standard quand vous lancez Symmetry, ou quand vous sélectionnez l'option de menu "**Nouveau travail**". Cet écran vous permet de paramétrer votre travail, p.ex. configurer les dimensions de plaques et le nombre standard de lignes de texte sur la plaque. Vous pouvez également sélectionner l'onglet "Modèle" pour pouvoir sélectionner parmi différents modèles prédéfinis.

La fenêtre de démarrage contient deux onglets: **Autocadrage (1)** et **Modèle (2)** (voir l'image ci-dessous).

- l'onglet **Autocadrage** sera montré en premier.
- l'onglet **Modèle** est accessible uniquement à travers l'option **Démarrage rapide** en cliquant sur le titre de cet onglet.

When over time, you feel confident enough to create new jobs and layouts without using any of these two features and you prefer to start new jobs from a blank sheet, you can turn the **Quick Start Wizard** off by unchecking the checkbox at the bottom of the **Quick Start Wizard** screen.

Last update: 2022/09/02 08:44 fr:symmetry:quick_start_wizard https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:quick_start_wizard&rev=1662101068

Démarrage rapide


AUTOCADRAGE


MODELE

Dimensions plaque

Largeur: mm

Hauteur: mm

Nombre de lignes

Lignes nouvelles ou existantes?

Créer un nouveau cadrage avec ces données, ou ajouter les aux lignes existantes?

☒ Créer cadrage
☐ Ajouter au cadrage existant

Appliquer ces données?

Détails ligne

Texte pourcentage: %

Marges pourcent: %

Marge en haut: mm

Marge en bas: mm

Marge à gauche: mm

Marge à droite: mm

Ligne	Rapports	Ht ligne	Bloquer
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐

☒ Montrer ce dialogue à nouveau au début d'un nouveau travail?

Autocadrage peut être démarré par F5 ou par le menu Plaque

From: <https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:quick_start_wizard&rev=1662101068

Last update: **2022/09/02 08:44**

