

La machine ne s'initialise pas

Contrôlez ce qui suit:

1. Le cordon d'alimentation est-il connecté entre votre prise murale et la prise de la X-300 ?
2. Votre prise murale fournit-elle du courant ? L'avez-vous mesuré avec un multimètre ?
3. Les deux fusibles en verre à l'intérieur du soquet d'alimentation sont-ils toujours en bon état ? Ils se trouvent juste à côté de la prise du cordon d'alimentation. Vérifiez-les avec un ohmmètre.
4. Lors de la mise en marche de la machine, entendez-vous le ventilateur et le blocage des moteurs ? Sinon, l'interrupteur d'alimentation est peut-être défectueux.
5. Si l'interrupteur d'alimentation est en bon état, l'alimentation 48 V CC est peut-être défectueuse. Il alimente le ventilateur et les moteurs pas à pas.
6. Avec le capot de protection OUVERT et en essayant d'initialiser la broche  + , voyez-vous une image sur le pendentif indiquant que vous devez fermer le couvercle ?
7. Si vous ne voyez pas cette image et que la machine ne cherche toujours pas son origine en appuyant sur  + , vous devez appeler votre revendeur.

Continue to [trouble shooting, spindle does not rotate](#).

Continue to [the table of contents](#).

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:x300:machine_not_initializing&rev=1722331386

Last update: 2024/07/30 11:23

