

Configuration requise

-

Hardware

Vous pouvez utiliser n'importe quel PC ou ordinateur portable avec un système d'exploitation Windows comme serveur pour votre Cyborg X-300. Votre PC doit avoir les composants/fonctionnalités suivants :

- un port Ethernet libre et fonctionnel.
- une souris à deux boutons et un clavier.
- un écran avec une résolution HD minimale.
- Suffisamment d'espace libre sur le disque dur.
- un port USB libre.

Le système d'exploitation

Toutes les plates-formes Windows suivantes peuvent servir :

- Windows 7 et 8 professionnel.
- Windows 10 professionnel.
- Windows 11 professionnel.

Le Switch

Si le Cyborg X-300 doit être intégré dans un LAN (réseau local), vous devrez mettre un deuxième port Ethernet dans votre PC, dédié au X-300.

Continue to [Configuring the pc ethernet port.](#)

Continue to [the table of contents.](#)

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:x300:system_requirements&rev=1701261026

Last update: 2023/11/29 13:30

