

De Cyborg pendent toont slechts één tab in de "Preferences. Hoe maak je de 2 andere tabs zichtbaar?

- * In het Cyborg Pendent venster klik je met je rechter muistoets op het "?" in de rechter bovenhoek van het venster.
- * Hou de "Ctrl" en de "Shift" toetsen van het toetsenbord van je pc samen ingedrukt en klik met je linker muistoets op de optie "Preferences".
- * Je hebt nu toegang tot de 3 tabbladen in het Preferences venster.

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:faq-troubleshooting:pendent_settings_one_tab_only

Last update: **2025/04/29 11:21**

