

De Cyborg pendent toont slechts één tabblad bij de voorkeursinstellingen. Hoe roep ik de twee andere op?

Wanneer de verborgen tabbladen van de pendant instellingen zichtbaar moeten worden gemaakt, dient de CYBORG_PREF te wijzigen in waarde 2.

Om deze waarde toe te voegen aan het Windows register ga je als volgt te werk.

Windows 10 en Windows 11:

1. Rechts klikken op de start toets.
2. Klikken op 'Systeem'
 - **Windows 10:** Klikken op 'geavanceerde instellingen' aan de rechterkant van het scherm
 - **Windows 11:** Klikken op 'geavanceerde instellingen' in het midden van het scherm
3. Windows 10 en Windows 11:
 - Klikken op 'omgevingsvariabelen'
 - Klikken op 'Nieuw'
 - In het venster bovenaan 'CYBORG_PREF' ingeven
 - In het venster daaronder '2' ingeven
4. Windows 10 en Windows 11: Klikken op 'OK'

	Windows 10	Windows 11
1.	Rechts klikken op de starttoets.	
2.	Klikken op 'Systeem'	
3.	Klikken op 'Geavanceerde instellingen' aan de rechterkant van het scherm.	Klikken op 'Geavanceerde instellingen' in het midden van het scherm.
4.	Klikken op 'omgevingsvariabelen'	
5.	Klikken op 'Nieuw'	
6.	In het venster bovenaan 'CYBORG_PREF' ingeven	
7.	In het venster daaronder '2' ingeven.	
8.	Klikken op 'OK'.	

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:faq-troubleshooting:pendent_settings_one_tab_only&rev=1675855548

Last update: 2023/02/08 12:25

