

Menukeuze "Autolayout" (F5)

De **Autolayout**-methode laat de gebruiker toe om snel een layout te creëren met meerdere tekstregels, die evenwichtig gespreid worden over het beschikbare plaatoppervlak. Gebruikers kunnen de linker- en rechtermarges wijzigen, maar evenzeer de tekstdekking aanpassen, en de ideale regelhoogte en regelspatiëring bepalen. Deze functie kan bijzonder nuttig zijn wanneer er een specifieke ruimte beschikbaar is waarbinnen uw ontwerp dient te passen.

Autolayout schermvoorbeeld

The screenshot shows the 'Autoplate' software interface. It is divided into several sections:

- Plaat Afmetingen (Plate Dimensions):**
 - Breedte: 120.00 mm
 - Hoogte: 100.00 mm
- Aantal regels (Number of lines):**
 - 3
- Nieuwe of bestaande regels? (New or existing lines?):**
 - Met deze gegevens een nieuwe layout creëren, of ze bijvoegen bij de bestaande regels?
 - ☐ Creëer Layout
 - ☒ Voeg deze regels toe aan bestaan
- Deze gegevens toepassen? (Apply these settings?):**
 -
- Regel Details (Line Details):**
 - Tekst dekking: 44.00 %
 - Marges Procent: 10.00 %
 - Bovenmarge: 0.00 mm
 - Ondermarge: 0.00 mm
 - Linkermarge: 6.10 mm
 - Rechtermarge: 6.10 mm
- Table:**

Regel	Ratios	Regel Ht	Geblokk...
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐
- Preview:** A large black rectangle on the right side of the interface, containing three horizontal white bars representing the text lines.

Plaat Afmetingen

- De **Breedte** (in ons voorbeeld: 120.00 mm) en de **hoogte** (100.00 mm) die hier worden voorgesteld, worden overgenomen uit de waarden die zijn ingesteld onder de **Voorkeuren**. Je kan die waarden in het **Autolayout**-scherm zelf instellen, maar wanneer je erg vaak een andere - en steeds weerkerende - plaatafmeting wil gebruiken, dan kan je die ook aanpassen onder dezelfde **Voorkeuren**.

Aantal regels

- Het aantal regels dat je wil creëren met je **Autolayout**-scherm.

Nieuwe of bestaande regels ?

Je beschikt over twee keuzemogelijkheden

- **Creëer layout:** In dat geval worden de gegevens in je **Autolayout**-scherm gebruikt om een volledig nieuwe layout te creëren. Wanneer je actieve scherm al een bestaande layout bevat, dan zal die verwijderd worden en verloren gaan.
- **Voeg deze regels toe aan bestaande:** In dat geval wordt de bestaande layout bewaard en worden de regels die je hier bepaalt, toegevoegd aan de bestaande layout.

Regel Details

- **Tekst dekking (%)**:
Het percentage van de plaathoogte dat wordt ingenomen door de som van de regelhoogtes. Bij voorbeeld, als uw plaat 100 mm hoog is, en de **Tekst dekking** bedraagt 44%, dan zal de som van alle regelhoogtes samen 44 mm bedragen (44% van 100 mm). Drie regels met een gelijke regelhoogte zullen dus elk 14,67 mm hoog zijn.
- **Marges Percent (%)**:
Het percentage van de linker- en rechtermarge in verhouding tot de plaatbreedte. Een **Marges Percent**-waarde van 10% op een plaat van 120 mm breed zal resulteren resulteren in een linker- en rechtermarge van telkens 12 mm.
- **Bovenmarge**
- **Ondermarge**
- **Linkermarge**
- **Rechtermarge**

Tabel regeldetails

- **Regel**: volgnummer van de regel
- **Ratio's**: onderlinge verhoudingen van de regelhoogtes.
- **Regel Ht**: De regelhoogte in mm.
- **Vergrendeld** (vinkvak)

Toegang via...

- de **[F5]** functietoets op uw toetsenbord
- de **Autolayout** sneltoets  in de lijst met snelkoppelingen aan de linkerkant
- het **Plaat**-menu en daaronder de optie **Autolayout**.

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:symmetry:option_autoplate

Last update: 2022/05/05 16:55

