

Menukeuze "Autolayout" (F5)

De **Autolayout**-methode laat de gebruiker toe om snel een layout te creëren met meerdere tekstregels, die evenwichtig gespreid worden over het beschikbare plaatoppervlak. Gebruikers kunnen de linker- en rechtermarges wijzigen, maar evenzeer de tekstdekking aanpassen, en de ideale regelhoogte en regelspatiëring bepalen. Deze functie kan bijzonder nuttig zijn wanneer er een specifieke ruimte beschikbaar is waarbinnen uw ontwerp dient te passen.

Autolayout schermvoorbeeld

The screenshot shows the 'Autoplate' software interface. It is divided into several sections:

- Plaat Afmetingen (Plate Dimensions):**
 - Breedte: 120.00 mm
 - Hoogte: 100.00 mm
- Aantal regels (Number of lines):**
 - 3
- Nieuwe of bestaande regels? (New or existing lines?):**
 - Met deze gegevens een nieuwe layout creëren, of ze bijvoegen bij de bestaande regels?
 - ☐ Creëer Layout
 - ☒ Voeg deze regels toe aan bestaan
- Deze gegevens toepassen? (Apply these settings?):**
 -
- Regel Details (Line Details):**
 - Tekst dekking: 44.00 %
 - Marges Procent: 10.00 %
 - Bovenmarge: 0.00 mm
 - Ondermarge: 0.00 mm
 - Linkermarge: 6.10 mm
 - Rechtermarge: 6.10 mm
- Table:**

Regel	Ratios	Regel Ht	Geblokk...
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐
- Preview:** A large black rectangle on the right side of the interface, representing the plate area, with three white horizontal bars indicating the positions of the three lines.

Plaat Afmetingen

De **Breedte** (in ons voorbeeld: 120.00 mm) en de **hoogte** (100.00 mm) die hier worden voorgesteld, worden overgenomen uit de waarden die zijn ingesteld onder de **Voorkeuren**. Je kan die waarden in het **Autolayout**-scherm zelf instellen, maar wanneer je erg vaak een andere – en steeds weerkerende – plaatafmeting wil gebruiken, dan kan je die ook aanpassen onder dezelfde **Voorkeuren**.

Aantal regels

Nieuwe of bestaande regels ?

Line details

- **Text Occupies (%)**:

The percentage in height covered by sum of the heights of the text lines in comparison with the total plate height.

For example, if your plate is 60 mm high, the “**Text Occupies**” value is 50%, the sum of the line heights will always remain 30 mm (50% of 60 mm). 3 lines of equal height will be 10 mm each.

- **Margin Percent (%)**:

The percentage of the left and right margins’ widths in comparison with the plate width.

A Margin percent of 10% on a sheet of 100 mm wide will result in a left and right margin of 10 mm each.

- **Top Margin**
- **Bottom Margin**
- **Left Margin**
- **Right Margin**

Line details table

- **Line:**
- **Ratios**
- **Line Ht**
- **Locked** (checkbox)

Access through...

- the **[F5]** function key on the keyboard
- the **Autoplate** shortcut  in the shortcut lists on the left
- the **Plate** menu and selecting **Autolayout**.

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:symmetry:option_autoplate&rev=1651760270

Last update: 2022/05/05 16:17

