

Menukeuze "Cursor in kruisvorm"

De menukeuze **Cursor in kruisvorm** is een eenvoudig vinkvakje:

- **Activeren**: uw muispijltje wordt vervangen door een kruisvormige cursor. Dat biedt de operator de mogelijkheid om de cursor in een precieze positie te plaatsen ten opzichte van andere objecten in de lay-out.
- **Deactiveren**: uw muiscursor verandert opnieuw in de standaard pijlvormige Windows-muiscursor.

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:symmetry:option_pointer_ruler_guides

Last update: **2022/06/29 14:34**

