

De Zoom-functie

The **Zoom**-functie is enkel toegankelijk via de drie iconen in de **iconenbalk** bovenaan het Symmetry-scherm, of via de overeenkomstige **snelkoppeling** aan de linkerkant van uw hoofdscherm.

De iconenbalk

■ Vorige Zoominstelling



Nadat u één of meer keren hebt ingezoomd kan u terugkeren naar het vorige zoomniveau door op het icoon **Vorige Zoominstelling** te klikken.

■ Uitvergroten



Wanneer u het **Zoom In**-icoon kiest, kan je een specifiek gebied of zone in je job selecteren door tegenoverliggende hoeken te selecteren van de zone die je wil bekijken. Je kan eender welke combinatie van tegenoverliggende hoeken aanklikken in eender welke volgorde: links boven en rechts onder, rechts boven en links onder, enz.).

■ Verkleinen



Wanneer u klikt op het **Verkleinen**-icoon, dan keert het scherm terug naar een vcomplete afbeelding van uw actieve graveerjob.

De snelkoppelingen



Er is één enkele snelkoppeling voor de zoomfunctie waarvan de werking verschilt, afhankelijk van de vraag of u één enkele tekstregel hebt geselecteerd.

■ Tekstregel geselecteerd

Met een tekstregel geselecteerd, zal een klik op de snelkoppeling inzoomen op de geselecteerde tekstregel.

■ Geen tekstregel geselecteerd

Wanneer u de snelkoppeling aanklikt zonder dat er een tekstregel geselecteerd is, dan zal Symmetry het zoomniveau aanpassen zodat de volledige graveerjob wordt weergegeven.

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:symmetry:zoom>

Last update: **2022/06/15 15:00**

