

Een graveerjob laden vanuit de pc



De “DNC” die je ziet op de toets, is de afkorting van “Distributed Numerical Control”, een techniek om data van een pc over te sturen naar een machinebesturing.

Deze functietoets biedt je directe toegang tot bestanden op je pc. DNC maakt het mogelijk om jobs te laden zonder dat het graveerprogramma loopt.

DNC biedt ook de mogelijkheid om cnc bestanden uit te voeren die niet gegenereerd werden door het Symmetry graveerprogramm, maar door gelijk welke CAM software met een correcte postprocessor.



- Druk de DNC functietoets.

Een Verkenner venster wordt geopend waarin je de gewenste map kunt kiezen. Binnen deze map kun je dubbelklikken op de job die je wenst te graveren, of je klikt éénmaal op de jobnaam en je bevestigt door op de “Open” knop te klikken in de rechter onderhoek van het venster.

- Het statusveld in de virtuele pendent zal de volgende boodschap afbeelden:
| jobnaam (naam van de job)
| Druk START.

- Druk één van de volgende functietoetsen om de juiste instructie uit te voeren:



- START - Zal de gekozen job uitvoeren op de machine.



- CANCEL - Zal het gekozen jobbestand wissen.



- PAUSE - Zet de machine in pauze zodat je een frees kunt wisselen, waarna je weer verder kunt graveren.

- Als de job volledig gegraveerd is, wordt het standaard virtueel toetsenbord terug afgebeeld.

Keer terug naar [het virtuele toetsenbord overzicht](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:dnc_key

Last update: **2025/03/11 20:10**

