

Keer terug naar de laatste thuispositie



De “Naar thuispositie” toets functioneert als een beweeg naar (0,0) coördinaat (dit is het laatst gebruikte werkstuknulpunt), waarbij de frees eerst omhoog bewogen wordt. Druk de NAAR THUISPOSITIE toets.

Het statusveld op het virtuele toetsenbord toont:
“Going Home ...”

Keer terug naar [het virtuele toetsenbord overzicht](#).
Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:go_home_key

Last update: **2025/03/11 20:25**

