

Beweeg de spindel omhoog



Druk op de BEWEEG Z-AS OMHOOG PIJL  om de spindel omhoog te bewegen.

Gebruik de schaalverdeling  om de snelheid aan te passen. Klik op de haas of op de schildpad, of op de schaal zelf.

Return to [the keypad overview](#).

Continue to [the table of contents](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:raise_spindle_key&rev=1741726374

Last update: 2025/03/11 21:52

