

"Manual Edit" menu option (F4)

[AFBEELDING NOG VERVANGEN]

Ligne	Ligne base	Hauteur	Marge gauche	Marge droite	à gauche	centré	à droite
1	32.66	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
2	57.34	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
3	82.00	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐

Largeur plaque: mm
 Hauteur plaque: mm
 Nombre de lignes:

Vers le haut
 Vers le bas
 Annuler OK

Details

This window looks a little like the **Editer centres de lignes** window. Chaque ligne dans le tableau correspond à nouveau à une ligne de texte, avec les coordonnées suivantes:

- **Ligne**: le numéro d'ordre de chaque ligne de texte. Contrairement à l'option **Editer centres de lignes**, vous pouvez modifier l'ordre des lignes avec les deux boutons à droite en bas de l'écran: **Vers le haut** et **Vers le bas**. Quand vous appliquez l'un des ces boutons sur une ligne, vous verrez: (a) que la ligne se déplace dans le tableau, et (b) que le numéro de ligne (affiché dans la première colonne) s'adapte à la nouvelle position.
- **Ligne (de) base**:
- **Hauteur**
- **Marge gauche**
- **Marge droite**
- (alignement) **à gauche**


- (alignement) **centré**
- (alignement) **à droite**

En bas de la fenêtre, il y a les paramètres suivants qui s'appliquent sur la plaque entière:

- **Largeur plaque**
- **Hauteur plaque**
- **Nombre de lignes**

plus les boutons **Vers le haut** et **Vers le bas** expliqués ci-dessous.

Tous ces paramètres peuvent être modifiés. Notez que si vous augmentez le **Nombre de lignes**, les lignes de texte que le logiciel ajoutera auront toutes les mêmes paramètres. Cela voudra dire que toutes ces lignes de texte seront superposées, et qu'il faudra les déplacer en modifiant au moins une des coordonnées de chacune de ces lignes. (voir l'image ci-dessous)



The screenshot shows a window titled "Édition manuelle" with a table of line parameters. The table has 8 columns: Ligne, Ligne base, Hauteur, Marge gauche, Marge droite, à gauche, centré, and à droite. Rows 4 through 9 are highlighted with a red box. Below the table is a large grey area for a preview. At the bottom, there are input fields for "Largeur plaque:" (240.00 mm) and "Hauteur plaque:" (120.00 mm), a "Nombre de lignes:" field (9), and buttons for "Vers le haut", "Vers le bas", "Annuler", and "OK".

Ligne	Ligne base	Hauteur	Marge gauche	Marge droite	à gauche	centré	à droite
1	32.66	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
2	57.34	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
3	82.00	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
4	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
5	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
6	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
7	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
8	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
9	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐

Largeur plaque: 240.00 mm
Hauteur plaque: 120.00 mm
Nombre de lignes: 9
Vers le haut
Vers le bas
Annuler OK

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=en:symmetry:option_manual_edit&rev=1682080324

Last update: **2023/04/21 14:32**

