

"Manual Edit" menu option (F4)

[AFBEELDING NOG VERVANGEN]

Ligne	Ligne base	Hauteur	Marge gauche	Marge droite	à gauche	centré	à droite
1	32.66	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
2	57.34	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
3	82.00	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐

Largeur plaque: mm
 Hauteur plaque: mm
 Nombre de lignes:
 Vers le haut
 Vers le bas
 Annuler OK

Details

This window looks a little like the **Edit line by centers** window. Each line in the table corresponds with a text line, containing the following information:

- **Line:** the line number according to each text line. Unlike in the **Edit lines by centers**, you can change the order of the text lines using the buttons in the lower right side of the window: **Vers le haut** and **Vers le bas**. When you apply either of these buttons on a specific text line, you will notice: (a) that the text lines move up or down in the list, and (b) that the line number (as indicated in the first column) will be modified accordingly.
- **Base Ligne:**
- **Height**
- **Left margin**
- **Right margin**
- **Left** (alignment)

- **Centered** (alignment)
- **Right** (alignment)

At the bottom of the window, there are a few settings which apply to the entire lay-out:

- **Plate width**
- **Plate height**
- **Number of lines**

as well as the buttons **Vers le haut** and **Vers le bas** which we just explained.

Tous ces paramètres peuvent être modifiés. Notez que si vous augmentez le **Nombre de lignes**, les lignes de texte que le logiciel ajoutera auront toutes les mêmes paramètres. Cela voudra dire que toutes ces lignes de texte seront superposées, et qu'il faudra les déplacer en modifiant au moins une des coordonnées de chacune de ces lignes. (voir l'image ci-dessous)

The screenshot shows a window titled "Édition manuelle" with a table of line parameters and settings at the bottom. The table has 8 columns: Ligne, Ligne base, Hauteur, Marge gauche, Marge droite, à gauche, centré, and à droite. The first three rows are highlighted in grey. Rows 4 through 9 are enclosed in a red rectangular box. Below the table, there are input fields for "Largeur plaque:" (240.00 mm) and "Hauteur plaque:" (120.00 mm), a "Nombre de lignes:" field (9), and buttons for "Vers le haut", "Vers le bas", "Annuler", and "OK".

Ligne	Ligne base	Hauteur	Marge gauche	Marge droite	à gauche	centré	à droite
1	32.66	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
2	57.34	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
3	82.00	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
4	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
5	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
6	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
7	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
8	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
9	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐

Largeur plaque: 240.00 mm
Hauteur plaque: 120.00 mm
Nombre de lignes: 9
Vers le haut
Vers le bas
Annuler OK

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=en:symmetry:option_manual_edit&rev=1682080859

Last update: **2023/04/21 14:40**

