

Symmetry Engraving Software - English

Installation

- [Software Installation](#)

Operating Symmetry

- [Startup Screen](#)
- [Main Screen](#)
- [Menu System](#)
- [Tutorial](#)
- [Hot keys](#)
- the [Symmetry Operating system](#)
- [Fonts](#)

Instruction videos

- [Multiple with logo \(WMV-bestand\)](#)
- [HoistingHoisting](#) [HoistingHoisting](#)


Deze link verwijst naar het MP4-bestand, maar omdat MP4 “niet werkt”, is Dokuwiki slim genoeg om automatisch voor het OGV-bestand te kiezen. Dit schermje is kleiner dan het volgende, want hier heb ik 480 ingesteld, en in het volgende 600. In beide gevallen kan je op het rechthoekje klikken om fullscreen te gaan...

- [Hoisting OGV](#)[Hoisting OGV](#) [Hoisting OGV](#)[Hoisting OGV](#)

Service information (limited access!)

(Only accessible for certified service technicians.)

- [Homepage tech support Cyborg engravers, Symmetry, Virtual pendent](#)



Last update:
2025/04/01 16:44 en:symmetry:start <https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=en:symmetry:start&rev=1743518643>

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=en:symmetry:start&rev=1743518643>

Last update: **2025/04/01 16:44**

