

La Barra de Menú - El menú del Sistema Symmetry




Tabla del menú

Archivo	Editar	Ver	Texto	Linea	Placa	Opciones	Extras	Ayuda
Nuevo trabajo	Copiar	Mostrar contorno del Objeto	Importar fuentes Cipher (*.CFF)	Insertar Linea	Modo Condensación	Multiplaca [ALT+M]	Sugerencias	Contenido de ayuda [F1]
Abrir trabajo	Pegar	Opcion puntero Guias regla	Importar fuente Truetype (*.TTF)	Borrar Linea	Contornos [ALT+B]	Serializar [ALT+S]	Contar	Registrar Componentes
Cerrar trabajo	Cuadro de texto	Mostrar puntos de pausa	Cargar CFF Clipart	Arco Fijo	Autoplaca [F5]	Columnizar [ALT+C]		Acerca de [ALT+A]
Guardar		Mostrar lote	Importar archivo (*.PLT)	Arco fácil	Rotacion placa	Pasos Profundidad		
Guardar como			Importar Imagen (BMP/JPG)	Linea Rotación	Editar Linea Centro [F2]			
Vaciado del diseño			Insertar punto de Pause	Subrallar	Edición Manual [F4]			
Guardar proyecto como			Asistente para combinar textos	Relleno de objetos y dimensión de herramientas [ALT+D]				
Guardar como plantilla			Edicioin rápida de texto [F6]	Ver detalles Linea				
Propiedades del trabajo			Insertar Codigo de barras					
Preferencias								
Enviar a grabar [Shift + F9]								
Salir								

Lista de las opciones del menú

- **Archivo**

- Nuevo trabajo
- Abrir trabajo
- Cerrar trabajo
- Guardar
- Guardar como
- Guardar como
- Guardar Proyecto Como
- Guardar como plantilla
- Propiedades del trabajo
- Preferencias
- Enviar a Grabar [Mayúsculas + F9].
- Salir

- **Editar**

- Copiar
- Pegar
- Caso de Texto

- **Ver**

- Mostrar contornos de objetos
- Guías de la regla de puntero
- Mostrar puntos de pausa
- Mostrar Lote

- **Texto**

- Importar fuente cifrada (*.CFF)
- Importar fuente Truetype (*.TTF)
- Cargar imágenes prediseñadas CFF
- Importar archivo de trazado (*.PLT)
- Importar imagen (BMP/JPG)
- Insertar punto de pausa
- Asistente para combinar texto
- Edición rápida de texto [F6]
- Insertar código de barras

- **Insertar línea**

- Insertar línea
- Borrar línea
- Arco fijo
- Arco Fácil
- Rotación de Línea
- Subrayado
- Relleno de objeto y dimensión de herramienta [ALT+D]
- Ver detalles de línea

- **Ver detalles de línea**

- Modo condensar
- Bordas [ALT+B]
- Placa automática [F5]
- Rotación de Placa
- Editar línea por centros [F2]

- Edición Manual [F4]
- **Opciones**
 - Multiplaca [ALT+M]
 - Serializar [ALT+S]
 - Columnizar [ALT+C]
 - Pasar profundidades
- Extras
 - Sugerencias
 - Contar
- Ayuda
 - Contenido de la Ayuda [F1]
 - Registrar componentes
 - Acerca de [ALT+A]

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=es:symmetry:menu&rev=1689022521>

Last update: **2023/07/10 22:55**

