

Opción de menú "Puntero Guía de la regla"

La opción de menú **Pointer Ruler Guides** es una simple casilla de verificación:

- Al activarla, el cursor del ratón se convertirá en una cruz, lo que permitirá al operador mover o colocar el cursor en una posición precisa con referencia a otros objetos de la maqueta.
- Al desactivarla, el cursor volverá a tener la forma estándar de flecha de Windows.

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=es:symmetry:option_pointer_ruler_guides&rev=1689022840

Last update: 2023/07/10 23:00

