


Regla punto a punto



Haciendo clic una vez en este icono, puedes medir la distancia entre dos puntos de tu maqueta.

Haga clic en el primer punto y, a continuación, en el segundo. Aparecerá una pequeña ventana que mostrará la distancia entre los dos puntos seleccionados. Después de utilizar la regla, la función se desactivará automáticamente.



From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=es:symmetry:point_to_point_ruler

Last update: **2023/07/10 20:50**

