

Touches rapides en Symmetry

Touches de fonction ¹⁾	
[F1]	Help Inhoud
[F2]	Editeer Regels via Centers
[F4]	Editeer regels Manueel
[F5]	Autolayout
[F6]	Snel tekst editeren
[Shift] + Function Keys	
[Shift + F9]	Graveren uitvoer
[Alt] + Character	
[Alt + A]	Over
[Alt + B]	Kaders
[Alt + D]	Object vulling en Freesafmeting
[Alt + M]	Veelvoud
[Alt + S]	Serienummer
[Alt + C]	Kolommen

¹⁾

Tenez en compte qu'avec la plupart des ordinateurs portables, les touches de fonction [F1] jusque [F10] ou [F12] ont des applications bien spécifiques – le réglage du volume par exemple. Pour se servir de ces touches de la manière "classique", il faut se servir d'une touche **[Fn]**, qui se trouve en général à côté de la barre d'espacement et qu'il faut tenir enfoncée en appuyant sur la touche de fonction désirée.

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:function_keys&rev=1655972082

Last update: 2022/06/23 10:14

