


Le menu "Visu"

Options de menu



Les trois premières options sont des cases à cocher. En cliquant sur l'une de ces options, vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. L'image à droite vous montre le menu **Visu** avec les options **Montrer contours objets** et **Montrer pauses** activées.

- **Montrer contours objets:**
 - *Activer* cette fonction placera une ligne pointillée autour des textes et images. Cela facilitera à l'opérateur de visualiser et comparer les positions des lignes de textes et des cadres des images.
 - *Désactiver* vous donnera une visualisation plus claire de l'aspect du résultat final.
- **Curseur en forme de croix**
 - *Activer* changera votre curseur de souris en forme de croix.
 - *Désactiver* refera de votre curseur une flèche classique Windows.
- **Montrer pauses**
 - *Activer* cette fonction affichera votre texte en noir et en rouge. Chaque couleur indiquera une instruction de pause. La machine arrêtera de graver, la broche se remettra dans sa position supérieure et arrêtera de tourner, ce qui permet à l'opérateur de faire un échange d'outils.
 - *Désactiver* affichera tous les textes en noir.

La dernière option n'est pas une case à cocher. La flèche > à droite vous montrera les séries parmi lesquelles vous pouvez choisir.

- **Montrer série**

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:menu_view&rev=1661949658

Last update: 2022/08/31 14:40

