


Option de menu "Effacer Ligne"

Vous placez votre curseur dans la ligne que vous souhaitez effacer et vous sélectionnez l'option **Effacer ligne**. Avant d'effectivement effacer la ligne en question, Symmetry vous demandera si vous êtes certain que vous voulez l'effacer.



From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:option_delete_line

Last update: **2022/10/07 15:34**

