

Effacer/annuler un travail de gravure

Pour annuler un travail prêt à être gravé (son nom est visible dans la barre au milieu de la télécommande virtuelle) mais pas encore démarré, appuyez simplement sur la touche . Si vous souhaitez annuler un travail dont la gravure a déjà commencé, cliquez sur l'icône Pause



. L'icône Continuer



s'affichera. Ne cliquez pas dessus, mais cliquez sur la touche

Annuler .

Le travail en question sera supprimé de la mémoire du pendentif.

Passez au redémarrage ou continuation du travail de gravure.
Passez à la table des matières.

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:cancel_a_job

Last update: **2024/07/09 14:22**

