

Effacer/annuler un travail de gravure

Pour annuler un travail prêt à être gravé (son nom est visible dans la barre au milieu de la télécommande virtuelle) mais pas encore démarré, appuyez simplement sur la touche . Si vous souhaitez annuler un travail dont la gravure a déjà commencé, cliquez sur l'icône Pause



. L'icône Continuer



s'affichera. Ne cliquez pas dessus, mais cliquez sur la touche

Annuler



Le travail en question sera supprimé de la mémoire du pendentif.

Passez au redémarrage ou continuation du travail de gravure.
Passez à la table des matières.

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:x300:cancel_a_job&rev=1720527212

Last update: 2024/07/09 14:13

