

Environnement pour l'installation

Avant de déballer votre machine nouvellement achetée, assurez-vous de choisir un environnement approprié pour la placer. Assurez-vous de respecter les directives suivantes :

- Utilisez une table ou un bureau robuste et stable à placer sous la machine.
- Assurez-vous que cette table ou ce bureau repose sur un sol solide.
- Assurez-vous que la hauteur de la table permet d'utiliser la machine en toute sécurité. Si vous envisagez de vous tenir debout lorsque vous utilisez la machine, choisissez une table qui vous permet d'accéder facilement sans avoir à vous pencher.
- Il doit y avoir au moins 20 cm d'espace libre à gauche, à droite et derrière la machine.
- Ne posez aucun objet sur le couvercle de la machine.
- La température ambiante doit être comprise entre 10°C et 40°C.
- Utilisez le câble d'alimentation d'origine fourni avec la machine et, si possible, n'utilisez pas de rallonge.
- Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez-en une seule et assurez-vous que la longueur du cordon n'excède pas la distance que vous devez parcourir. Assurez-vous également que cette rallonge a la bonne section de fil.
- Assurez-vous que votre prise murale est correctement sécurisée avec un disjoncteur.
- Utilisez une prise de courant avec une connexion à la terre décente.

Continue to [unpacking the X-300](#).

Continue to [the table of contents](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:x300:installation_environment&rev=1701205808

Last update: **2023/11/28 22:10**

