

Redémarrer ou continuer le travail de gravure

Continuer un travail de gravure après une pause

Pour démarrer un travail de gravure, ce travail doit être chargé dans la mémoire de la télécommande virtuelle. Lorsque tel est le cas, son nom est visible dans le rectangle central de la télécommande virtuelle.

Pour démarrer le travail, cliquez sur l'icône Démarrer . Après avoir cliqué sur cette icône, le travail démarre et l'icône Pause s'affiche à la place de l'icône Démarrer.

Pour suspendre le travail n'importe où, cliquez sur l'icône Pause . Après avoir cliqué sur cette icône, le travail se met en pause et l'icône Redémarrage s'affiche à la place de l'icône Pause.

Pour reprendre le travail, cliquez sur l'icône Redémarrer . La tâche continue là où elle a été interrompue et l'icône Redémarrer est à nouveau remplacée par l'icône Pause.

Répéter un travail qui vient d'être gravé

Si vous devez graver le même travail plusieurs fois, vous le gravez une fois, posez une nouvelle

plaque sur la table et appuyez sur l'icône Démarrer   deux fois.
vous pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le souhaitez, la machine répétera à chaque fois le dernier travail de gravure.

Passez à [un aperçu de la télécommande virtuelle](#).
Passez à [la table des matières](#).

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:restarting_job_console

Last update: 2024/07/09 14:32

