

Sneltoetsen in Symmetry

Functietoetsen ¹⁾	
[F1]	Help Inhoud
[F2]	Editeer Regels via Centers
[F4]	Editeer regels Manueel
[F5]	Autolayout
[F6]	Snel tekst editeren
[Shift] + Function Keys	
[Shift + F9]	Graveren uitvoer
[Alt] + Character	
[Alt + A]	Over
[Alt + B]	Kaders
[Alt + D]	Object vulling en Freesafmeting
[Alt + M]	Veelvoud
[Alt + S]	Serienummer
[Alt + C]	Kolommen

¹⁾

Houd er rekening mee dat bij veel laptops de functietoetsen [F1] tot en met [F10] or [F12] hebben andere specifieke toepassingen hebben – het geluidsvolume verhogen of verlagen bv.. Om die functietoetsen op de “oorspronkelijke” manier te kunnen gebruiken is er in dat geval een toets **[Fn]** beschikbaar op het toetsenbord. Die dien je dan gelijktijdig met de gewenste functietoets in te drukken. Die speciale [Fn]-toets bevindt zich doorgaans rechts naast de spatiebalk.

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:symmetry:function_keys

Last update: **2022/06/23 10:07**

