

Het menu "Bekijk"

Menukeuzes



De eerste drie menukeuzes zijn vinkvakjes. Door elke van die keuzes aan of uit te vinken, zal u die functie activeren of deactiveren. De afbeelding links toont het menu **Bekijk** met de menukeuzes **Toon object contouren** en **Toon pausepunten** aangevinkt.

- **Toon Object Contouren:**
 - **Activeren** zal ervoor zorgen dat er een streepjeslijn verschijnt rond alle tekstregels en afbeeldingen. Dat maakt het gemakkelijker voor de operator om de posities te bekijken en onderling te vergelijken van de tekstregels en de afbeeldingskaders.
 - **Deactiveren** zal u een duidelijker beeld geven van hoe het gegraveerde resultaat er zal uit zien.
- **Cursor in kruisvorm**
 - **Activeren** zal uw muiscursor veranderen in een draadkruis.
 - **Deactiveren** zal uw cursor opnieuw laten veranderen in de standaard pijlvormige muiscursor.
- **Toon pausepunten**
 - **Activeren** laat de kleur van uw tekst veranderen van zwart naar rood. Elke kleurverandering geeft een pauze-instructie aan. De machine zal op dat punt stoppen met graveren, en de spindel zal terugkeren naar zijn omhoogstand, zodat de operator de frezen kan wisselen.
 - **Deactiveren** zal alle teksten opnieuw in zwart weergeven.

De laatste optie is geen vinkvakje. De > pijl aan de rechterzijde zal u de series aangeven waaruit u kan kiezen.

- **Toon Serie**

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:symmetry:menu_view

Last update: 2022/06/16 15:50

