

Menukeuze "Tellers"

De menukeuze "tellers" toont een venster waarin een aantal numerieke eigenschappen van de actieve graveerjob worden weergegeven:

teller

Plaat	Regel	Spaties	Kars	Woorden
1	1	6	28	7
1	2	6	24	7
1	3	6	25	7
1	4	5	23	6
1	5	4	23	5
1	6	4	23	5
1	7	7	31	8
1	8	3	18	4
1	9	2	12	3

1

9

43

207

52

Annuleer

Export HTML

OK

- **Plaat:** over welke plaat het gaat. Bij een enkelvoudige job staat daar altijd "1", bij een veelvoudplaat loopt het aantal op tot het hoogste plaatnummer dat één of meer tekstregels bevat.
- **Regel:** het regelnummer op die plaat. Bij een veelvoudplaat herbegint de regelnummering bij elke volgende plaat.
- **Spaties:** het aantal spaties op die regel.
- **Kars (Karakters):** het aantal tekens op die regel, spaties meegerekend.
- **Woorden:** het aantal woorden op die regel. Een spatie wordt beschouwd als begin of einde van een woord. "1,0 mm" met spatie tussen "1,0" en "mm" zijn dus twee woorden, "1,0mm", zonder spatie is één woord.

Onderaan in de grijze vakken wordt het totale aantal platen, regels enz. weergegeven.

Bij bedrijven die graveerwerk voor derden uitvoeren kan deze functie gebruikt worden als basis voor de prijsberekening.

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:symmetry:option_counts&rev=1656409879

Last update: **2022/06/28 11:51**

