


# Menukeuze "Tellers"

De menukeuze "tellers" toont een venster waarin een aantal numerieke eigenschappen van de actieve graveerjob worden weergegeven:



The screenshot shows a window titled 'teller' with a close button. Inside, there is a table with 5 columns: 'Plaat', 'Regel', 'Spaties', 'Kars', and 'Woorden'. The table contains 10 rows of data. Below the table, there is a large grey rectangular area. At the bottom, there are five buttons: '1', '9', '43', '207', and '52'. Below these buttons are three buttons: 'Annuleer', 'Export HTML', and 'OK'.

| Plaat | Regel | Spaties | Kars | Woorden |
|-------|-------|---------|------|---------|
| 1     | 1     | 6       | 28   | 7       |
| 1     | 2     | 6       | 24   | 7       |
| 1     | 3     | 6       | 25   | 7       |
| 1     | 4     | 5       | 23   | 6       |
| 1     | 5     | 4       | 23   | 5       |
| 1     | 6     | 4       | 23   | 5       |
| 1     | 7     | 7       | 31   | 8       |
| 1     | 8     | 3       | 18   | 4       |
| 1     | 9     | 2       | 12   | 3       |

Below the table, the following values are displayed in grey boxes: 1, 9, 43, 207, 52.

Buttons at the bottom: Annuleer, Export HTML, OK.


- **Plaat:** over welke plaat het gaat. Bij een enkelvoudige job staat daar altijd "1", bij een veelvoudplaat loopt het aantal op tot het hoogste plaatnummer dat één of meer tekstregels bevat.
- **Regel:** het regelnummer op die plaat. Bij een veelvoudplaat herbegint de regelnummering bij elke volgende plaat.
- **Spaties:** het aantal spaties op die regel.
- **Kars (Karakters):** het aantal tekens op die regel, spaties meegerekend.
- **Woorden:** het aantal woorden op die regel. Een spatie wordt beschouwd als begin of einde van een woord. "1,0 mm" met spatie tussen "1,0" en "mm" zijn dus twee woorden, "1,0mm", zonder spatie is één woord.

Onderaan in de grijze vakken wordt het totale aantal platen, regels enz. weergegeven.


Bij bedrijven die graveerwerk voor derden uitvoeren kan deze functie gebruikt worden als basis voor de prijsberekening.

Onderaan staan er drie functieknoppen. Er is geen verschil tussen de knoppen "Annuleer" en "OK". De knop "Exporteer HTML" biedt de mogelijkheid om een html-bestand op te slaan. Er wordt standaard een bestandsnaam ("untitled") en een map voorgesteld, maar die kan u uiteraard wijzigen zodat u de verschillende bestanden kan bewaren als informatiebron. Wanneer u het html-bestand

geëxporteerd hebt, krijgt u een melding “**Rapport export succesvol**”.



Wanneer u naderhand het geëxporteerde html-bestand wil raadplegen, wordt dat geopend in uw standaard webbrowser:



From:  
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:  
[https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:symmetry:option\\_counts&rev=1656414819](https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:symmetry:option_counts&rev=1656414819)

Last update: 2022/06/28 13:13

