

Menukeuze "Voorkeuren"

Waarden en instellingen die u kan wijzigen in het **Voorkeuren**-venster:

Taal en maateenheden

- **Taal:** Opent een uitklapmenu dat alle beschikbare talen toont. Op dit ogenblik zijn de volgende talen beschikbaar:
 - Engels (English)
 - Frans (Français)
 - Nederlands
- **Eenheden:**
 - Metrisch (mm)
 - Imperial (Inch)

De Plaatmaten

De instellingen zoals die standaard zullen worden voorgesteld in het **Autolayout**-venster. (Elk van die waardes zal u nog vrij kunnen aanpassen aan de eigen smaak.)

- **Breedte**
- **Hoogte**, de standaard **Breedte** en **Hoogte** die getoond worden als **Plaatafmetingen** in het **Autolayout**-scherm, alsook wanneer u een **Nieuwe Job** start.

- **Basislijn**
- **Tekstdekking** (uitgedrukt in %): het standaard percentage van de totale plaathoogte dat zal worden ingenomen door de tekstregels.
- **Marges** (uitgedrukt in %): het standaard percentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de linker- en de rechter plaatmarge. De gekozen waarde wordt toegepast op elk van beide marges. Anders gezegd een "Marges"-percentage van 10% zorgt voor een breedte voor de linkermarge van 10%, idem voor de rechtermarge.
- **Letterhoogte**
- **Marges**
- **Aantal tekstregels**: het standaard aantal tekstregels wanneer de **Autolayout**-functie wordt geopend.
- **Regelinkrimping** verwijst naar de standaardinstelling voor de **methode van regelinkrimping**.

Toegang via

- **Opstartscherm** - Voorkeuren
- Menu **Bestand** - menukeuze "**Voorkeuren**"

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:symmetry:option_preferences&rev=1651821988

Last update: 2022/05/06 09:26

