

beweeg x vectoren vooruit of achteruit

Nadat je een van deze 6 toetsen gedrukt hebt beweegt de spindel omhoog en dan vooruit of achteruit in de gegraveerde letters, afhankelijk van welke toets je indrukte. Dan pauzeert de machine tot je de



“start” toets indrukt en de graveerjob gaat verder vanaf dit punt.

	Als je deze toets aanklikt tijdens een graveerjob gaat de spindel omhoog en beweegt ofwel 1 vector ofwel 1 karakter achteruit, afhankelijk van de gebruikte software.
	Als je deze toets aanklikt tijdens een graveerjob gaat de spindel omhoog en beweegt ofwel 10 vectoren ofwel 10 karakters achteruit, afhankelijk van de gebruikte software.
	Als je deze toets aanklikt tijdens een graveerjob gaat de spindel omhoog en beweegt ofwel 25 vectoren ofwel 25 karakters achteruit, afhankelijk van de gebruikte software.
	Als je deze toets aanklikt tijdens een graveerjob gaat de spindel omhoog en beweegt ofwel 1 vector ofwel 1 karakter vooruit, afhankelijk van de gebruikte software.
	Als je deze toets aanklikt tijdens een graveerjob gaat de spindel omhoog en beweegt ofwel 10 vectoren ofwel 10 karakters vooruit, afhankelijk van de gebruikte software.
	Als je deze toets aanklikt tijdens een graveerjob gaat de spindel omhoog en beweegt ofwel 25 vectoren ofwel 25 karakters vooruit, afhankelijk van de gebruikte software.

Return to [the keypad overview](#).

Continue to [the table of contents](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:beweeg_voor_achteruit_x_keren&rev=1741708798

Last update: 2025/03/11 16:59

