



1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht



1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht



1	Stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	Nul-instelling Y-as motor
4	Ethernet aansluiting
5	Connector voor stofzuiger controle
6	Naamplaatje X-200 met serienummer

Virtuele pendent



coördinaten van de
spindel positie

jog snelheid schaal

job snelheid informatie

start - pauze - vervolg

status- en
commentaarveld

stofzuiger aan/uit
actuele thuis positie
uni- of bidirectioneel
verspanend graveren
of diamant krassen

bewegingscontrole
toetsen

Ga verder naar [de installatie omgeving](#).
Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:components>

Last update: **2025/03/05 14:24**

