


1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht



1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht



1	stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	connector voor graveermotor
4	connector voor roterend accessoire (optioneel)
5	connector voor mister systeem (aux 2)
6	connector voor stofzuiger controle (aux 1)
7	connector voor Z-as benaderingsschakelaar
8	connector voor Y-as motor
9	connector voor Z-as motor
10	ethernet aansluiting

Virtuele pendent



The screenshot shows the X200 Pendant control interface. At the top, the window title is 'X200 Pendant'. Below it, a status bar displays the coordinates of the spindle position: X 0.00, Y 0.00, and Z -10.81. A 'jog speed' slider is visible, with a red triangle indicating the current speed. Below the slider is the CYBORG logo. A table displays job speed information: 80.0 mm/s (XY), 0.0 mm/s (Z), 100 %, and 0 RPM. A large play button is centered below the table. A text box below the play button says 'Please home machine'. Below the text box is a row of four icons: a machine icon, a '0' in a circle, a double-headed arrow, and a tool icon. Below this row is a large grid of buttons. The grid contains various icons for movement control, including arrows, a 'DNC' button, a 'TEST' button, and a 'XYZ' button. The grid also contains a '0' in a circle and a 'DNC' button.

coördinaten van de spindel positie

jog snelheid schaal

job snelheid informatie

start - pauze - vervolg

status- en commentaarveld

stofzuiger aan/uit

actuele thuis positie

uni- of bidirectioneel

verspanend graveren of diamant krassen

bewegingscontrole toetsen

Last update:

2025/03/05 nl:x200:components <https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741169002>
11:03

Ga verder naar [de installatie omgeving](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741169002>

Last update: **2025/03/05 11:03**

