



1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht



1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht



1	stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	connector voor graveermotor
4	connector voor roterend accessoire (optioneel)
5	connector voor mister systeem (aux 2)
6	connector voor stofzuiger controle (aux 1)
7	connector voor Z-as benaderingsschakelaar
8	connector voor Y-as motor
9	connector voor Z-as motor
10	ethernet aansluiting

Virtuele pendent



The screenshot shows the X200 Pendant control interface. At the top, the coordinates of the spindle position are displayed: X 0.00, Y 0.00, and Z -10.81. Below this is a jog speed slider. The CYBORG logo is visible. A section displays job speed information: 80.0 mm/s (XY), 0.0 mm/s (Z), 100 %, and 0 RPM. A large play button is used for start, pause, and resume. A status and comment field shows 'Please home machine'. Below this are icons for vacuum on/off, home position, and uni/bi-directional movement. The bottom section contains a grid of buttons for speed selection (1x, 10x, 25x, DNC), Z-axis movement (up, down), and various directional movements (left, right, up, down, diagonal, and a TEST button).

coördinaten van de spindel positie

jog snelheid schaal

job snelheid informatie

start - pauze - vervolg

status- en commentaarveld

stofzuiger aan/uit

actuele thuis positie

uni- of bidirectioneel

verspanend graven of diamant krassen

bewegingscontrole toetsen

Last update:

2025/03/05 nl:x200:components <https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741180912>
14:21

Ga verder naar [de installatie omgeving](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741180912>

Last update: **2025/03/05 14:21**

