

Vind het machine nulpunt



De “Vind Machine Oorsprong” functie dient om de machine te resetten.

De machine resetten.

Druk de SHIFT  en daarna de GO HOME  toetsen als:
a) de machine net werd aangezet met de hoofdschakelaar.
b) De machine blokkeert (positie verloren).

De status regel beeldt het volgende af:
De virtuele pendent toont 0.0 voor elke coördinaat, X, Y en Z.

Return to [the keypad overview](#).
Continue to [the table of contents](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:find_machine_origin&rev=1741721789

Last update: 2025/03/11 20:36

