

Verhoog het spindeltoerental.



Met deze toets kun je het spindel toerental verhogen tot een maximum van 20000 TPM.

Telkens je deze toets kort indrukt  verhoogt het spindel toerental met 100 tpm.

Als je deze toets permanent ingedrukt houdt  verhoogt het toerental met 1000 tpm.
Het spindel toerental kan verhoogd worden terwijl een job uitgevoerd wordt. Het toerental wordt dan in realtime aangepast.

Het actuele spindel toerental wordt op het virtuele controlepaneel aangeduid als #####"TPM".

Nota: Als het systeem een nieuwe spindel snelheidsinstructie krijgt (automatisch bij het uitvoeren van een job of manueel door het indrukken van de spindelsnelheid toetsen), wordt het toerental aangepast aan die nieuwe waarde.

Keer terug naar [het virtuele toetsenbord overzicht](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:increase_rotation_speed_key

Last update: **2025/03/11 22:04**

