

De graveerjob herstarten of verderzetten

De graveerjob verderzetten

Om de graveerjob te starten moet die job eerst in het geheugen van de virtuele pendent geladen zijn. Als dat het geval is, is de naam zichtbaar in de centrale statusbalk in het virtuele toetsenbord.



Om de job te starten, klik op het  ikoon. Na op dit ikoon geklikt te hebben start de job en wordt het "pauze" ikoon getoond in plaats van het "Start" ikoon.



Om eender waar de job te pauzeren, klik op het Pauze  ikoon. Na het klikken van dit ikoon pauzeert de job en het "ga verder" ikoon wordt afgebeeld in plaats van het "Pause" ikoon.



Om de job verder te zetten, klik op het "verdergaan"  ikoon. De job wordt verdergezet waar hij gepauzeerd werd en het "verdergaan" ikoon wordt terug vervangen door het "pauze" ikoon.

Herhalen van een juist gegraveerde job

Als je dezelfde job verschillende keren wilt graveren, graveer je die een eerste keer, je plaatst een



nieuwe plaat op de tafel, en je klikt het "start"  ikoon tweemaal.

Je kunt dit zo dikwijls doen als je wilt, de machine herhaalt elke keer de laatst gegraveerde job.

Ga verder naar [een overzicht van het virtuele toetsenbord](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:restarting_job_console

Last update: 2025/03/09 16:51

