

System Requirements

Hardware requirements

Je kunt gelijk welke PC of laptop gebruiken met een Windows operating systeem als server voor je Cyborg X-300. Je PC moet over de volgende voorzieningen beschikken:

- een vrije en werkende Ethernet poort.
- een muis met ten minste twee knoppen en een toetsenbord.
- een monitor met minimaal HD resolutie.
- Voldoende vrije harddisk ruimte.
- een vrije USB poort.

Het operating systeem

De volgende Windows versies worden ondersteund:

- Windows 7 en 8 professional.
- Windows 10 professional.
- Windows 11 professional.

De Switch

Indien de Cyborg X-300 geïntegreerd moet worden in een LAN (local area network), moet de PC over een tweede ethernet poort beschikken.

Ga verder naar [configureer de PC ethernet poort](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x300:system_requirements&rev=1669737065

Last update: 2022/11/29 16:51

