

De Pauze knop gebruiken



Om de graveercyclus in het midden van een job te pauzeren klik je op de “Pauze” knop op het virtuele toetsenbord. De XY beweging stopt, de spindel beweegt omhoog, stopt met draaien en de “ga verder” knop wordt afgebeeld.

In de Pauze-stand kunnen verschillende acties ondernomen worden, zoals de spindel met de pijltoetsen naar een andere plaats bewegen, bv om een beter zicht te krijgen op het gedeelte van de plaat dat al gegraveerd is, of het freesje kan gewisseld worden, of de neusconus kan omhoog of omlaag gedraaid worden om de diepte van de gravure te wijzigen.



Klik op de “ga verder” knop om de graveercyclus verder te zetten op de plaats waar de “Pauze” knop gedrukt werd, zelfs als de spindel ondertussen naar een andere plaats bewogen werd.

Ga verder naar [een graveerjob uitwissen](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:pause_button

Last update: **2025/03/09 16:47**

