

Cyborg X-200 Desktop Graveermachine - Inhoudstafel

Inleiding

- [Algemene instructies - Veiligheidsinstructies](#)
 - Veiligheid voor alles – Algemene veiligheidsinstructies
 - Lijst met verwittigings-, verplichtings- en verbodssymbolen
 - Verwittigings labels
 - Machine typeplaatje
- [Technische karakteristieken](#)
- [Gebruik](#)

Hoofdstuk 1 - Begin

1.1. Eigenschappen

- 1.1.1. Verspanend graveren
- 1.1.2. Diamant graveren (krassen)

1.2 Namen van onderdelen en functies

- 1.2.1. Vooraanzicht
- 1.2.2. Achteraanzicht
- 1.2.3. Virtueel toetsenbord

Hoofdstuk 2 - Installatie

2.1. Installatie omgeving

2.2. Uitpakken

- 2.2.1. Uitpakken
- 2.2.2. Controle van de inhoud van de doos

2.3. Kabel aansluitingen

- 2.3.1. Controleer de voedingsspanning
- 2.3.2. Verbind de voedingskabel
- 2.3.3. Verbind de X-200 met je computer of netwerk

2.4. De software installeren

- [2.4.1. Systeem vereisten](#)

- [2.4.2. Configureer de PC ethernetpoort](#)
- [2.4.3. Installeer de Cyborg virtuele pendent](#)
- [2.4.4. Registreer en start de Cyborg pendent software](#)
- [2.4.5. Installeer en registreer de “Symmetry” graveersoftware](#)
- [2.4.6. Gebruik software van andere fabrikanten](#)

Hoofdstuk 3 - Een graveerjob voorbereiden en uitvoeren

3.1. De hoofdschakelaar aan en uit zetten

- 3.1.1. De hoofdschakelaar aanzetten
- 3.1.2. De hoofdschakelaar uitzetten

3.2. Het graveermateriaal vastleggen op de graveertafel

- 3.2.1. Gebruik de standaard voorziene vlakke graveertafel
- 3.2.2. Gebruik de “MultiMat” zelfklevende mat
- 3.2.3. Gebruik de optionele “snelspanvijs”

3.3. Een freesje afstellen

- 3.3.1. Hoe gebruik je de optionele freesstand om freesjes te calibreren
- 3.3.2. Een graveerfrees afregelen
- 3.3.3. Een freesje afregelen om door te frezen
- 3.3.4. Een diamantfreesje afregelen
- 3.3.5. Hoe haal je een freesje uit de spindel

3.4. Graveren met neusconus of zonder neusconus

- [3.4.1. Graveren met de floating graveerneus](#)
 - [3.4.1.1. Calibreer de diepte regelneus en de freesstand](#)
 - [3.4.1.2. Hoe gebruik je de diepte regelneus](#)
 - [3.4.1.3. Hoe gebruik je de spindel veerdruk](#)
- [3.4.2. Graveren zonder de floating graveerneus](#)
 - [3.4.2.1. Bepalen van het plaatoppervlak](#)
 - [3.4.2.2. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken](#)
 - [3.4.2.3. De veerdruk blokkeren om zonder diepte regelneus te graveren](#)

3.5. Hoe verschillende materialen graveren

- [3.5.1. Voedingssnelheden en toerentallen](#)
- [3.5.2. Metalen bidirectioneel graveren](#)
- [3.5.3. Snelheden en toerentallen aanpassen](#)
- [3.5.4. De Pauze knop](#)
- [3.5.5. De graveerjob wissen](#)
- [3.5.6. De graveerjob herstarten](#)

3.6. Bestuur de X-200 met de 'virtuele pendent'

- 3.6.1. [Toetsenbord overzicht](#)
 - Inleiding - Algemeen overzicht
 - Functietoetsen
 - Instellingen venster
- 3.6.2. [Oorsprongspunten instellen en bewaren](#)

Hoofdstuk 4 - Onderhoud en reinigen

4.1. Reinigen - Een must om de levensduur van je machine te verlengen

4.2. Periodical maintenance

- 4.2.1. [dagelijks onderhoud](#)
- 4.2.2. [wekelijks onderhoud](#)
- 4.2.3. [maandelijks onderhoud](#)
- 4.2.4. [jaarlijks onderhoud](#)

4.3. Onderhoud gevorderd

- 4.3.1. [Vervang de spindel tandriem](#)
- 4.3.2. [toegang tot de elektronica](#)

Hoofdstuk 5 - Problemen oplossen

5.1. De machine initialiseert niet

5.2. De spindel draait niet

5.3. De graveerresultaten zijn niet goed

5.4. Er is geen verbinding tussen machine en computer

Hoofdstuk 6 - Opties

- 7.1. Snelspanvijs
 - 7.2. Spanklemmen voor de snelspanvijs
 - 7.3. Output signaal om een stofzuiger aan en uit te schakelen aan het begin en het einde van een job
-

Appendices

A. Thesaurus: een samenvatting met specifieke terminologie betreffende computergraveren zoals gebruikt in deze handleiding.

B. G-code en M-code protocol voor de Cyborg controller.

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:inhoudstafel>

Last update: **2025/04/17 14:19**

